注意事項

●本製品は USB ハブに対応しておりません。

USB ハブを使って接続すると、本製品が認識されないことや、正常にインターネットへ接続できないことがあります。

●テレビの電源が「入」のときは、以下のことにご注意ください。

無線 LAN でインターネットに接続できなくなることがあります。

- ・本製品の接続、取り外しを行わないでください。
- ・アクセスポイント(無線親機)の電源を切らないください。

無線 LAN でインターネットに接続できなくなった場合は、本製品の取扱説明書やテレビの取扱説明書を参照して、本製品の接続や無線の設定をやり直してください。